Omnigena Michał Kochanowski i Wspólnicy s.j.

Pozytywki 7, Święcice 05-860 Płochocin

INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY FONTANNOWEJ PF50

UWAGA!!! Przed rozpoczęciem użytkowania pompy koniecznie przeczytaj instrukcję obsługi.

Niniejsza instrukcja obsługi jest częścią umowy kupna – sprzedaży. Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji obsługi stanowi zerwanie umowy wykluczając ewentualne roszczenia z tytułu niezgodności z umową.

POMPY NIE MOGĄ POMPOWAĆ WODY ZAWIERAJĄCEJ SZLIFUJĄCE CZĘŚCI STAŁE, WŁÓKNISTE CZĘŚCI STAŁE, DUŻĄ ILOŚĆ ŻELAZA ORAZ SKŁADNIKÓW MINERALNYCH POWODUJĄCYCH ODKŁADANIE SIĘ KAMIENIA.

DANE OGÓLNE:

Pompa fontannowa z silnikiem elektrycznym na prąd zmienny z wbudowanym filtrem.
Pompa przeznaczona do wyłącznie do użytku domowego w przydomowych oczkach wodnych lub basenach ogrodowych z czystą wodą bez elementów stałych.

DANE TECHNICZNE:

Moc silnika – 50 W
Zakres ciśnień roboczych –0.3 Bar
Zakres temperatury wody, w którym pompa fontannowa może być użyta: +1 ^{o}C, +35°C

CECHY POMPY FONTANNOWEJ:

Zwarta kompaktowa budowa
Wymienne dysze umożliwiające uzyskanie czterech rodzajów strumienia
Wysokie parametry przy niskim zużyciu energii elektrycznej
Wbudowany filtr zapobiegający zapychaniu się pompy.

INSTALACJA:

Pompa fontannowa powinna być zainstalowana i użytkowana zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.
Zainstaluj pompę bezpośrednio w wodzie w pozycji horyzontalnej na równej płaskiej powierzchni. Pompa fontannowa na spodzie wyposażona jest w przyssawki umożliwiające jej stabilny montaż do gładkiego podłoża. Głębokość zainstalowania pompy powinna być minimum taka by pompa pracowała w pełnym zanurzeniu. Nigdy nie uruchamiaj pompy na sucho bez wody. Podczas pracy na sucho silnik pompy oraz część hydrauliczna ulegną uszkodzeniu, dlatego praca pompy bez wody jest zabroniona.

KONSERWACJA:

Przed rozpoczęciem konserwacji należy wyciągnąć z gniazda wtyczkę sieciową. Dopiero po tym można rozpocząć sprawdzanie i czyszczenie pompy fontannowej.
Należy regularnie czyścić wbudowany filtr pompy. Oznaką zanieczyszczenia filtra jest słabnąca moc pompy objawiająca się słabszym i niższym strumieniem fontanny.
W celu otworzenia obudowy filtra złap za dwa boki sita zewnętrznego i pociągnij. Wyjmij filtr gąbkowy z sita ssącego. Opłucz filtr letnią wodą usuwając z niego wszystkie zanieczyszczenia. Zainstaluj filtr na miejscu i załóż sito zewnętrzne na korpus pompy. Przy przerwach w użytkowaniu pompy fontannowej, pozostawionej w wodzie dłuższych niż tydzień, należy pompę uruchomić na 15 – 30 minut w celu uniknięcia osadzania się osadu na częściach ruchomych. W czasie zimy należy zabezpieczyć pompę fontannową przed mrozem i związanym z tym zamarznięciem wody poprzez jej demontaż.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

Napięcie w sieci musi być zgodne z danymi zawartymi na tabliczce znamionowej pompy. Wtyczka pompy musi być podłączona do gniazda ze sprawnym uziemieniem w instalacji wykonanej zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.
Pompy nie wolno używać, kiedy izolacja przewodu zasilającego nosi znamiona uszkodzenia.
Uszkodzony przewód elektryczny nie może być naprawiany i po uszkodzeniu musi być bezwzględnie wymieniony. Sieć elektryczna zasilająca pompę musi być wyposażona we włącznik nadprądowy (np. M611, M250) zabezpieczający silnik przed przeciążeniem. Pompa może pracować bez takiego zabezpieczenia jednak w przypadku awarii urządzenia spowodowanej przeciążeniem, ewentualne koszty naprawy pokrywa użytkownik.
Pompe należy użytkować wyłącznie w instalacji z uziemieniem i zabezpieczeniem przeciw przepięciowym.
Nie wolno nosić ani wyciągać pompy za przewód zasilający. Przed montażem/demontażem lub czynnościami konserwującymi pompy należy bezwzględnie wyłączyć zasilanie pompy fontannowej. Pompa nie może pracować w mocno chlorowanej wodzie oraz w związkach zasadowych lub kwasowych, ponieważ może to wpłynąć na trwałość przewodu zasilającego.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez opiekuna.

UTYLIZACJA

Oznakowanie tego sprzętu symbolem przekreślonego kontenera informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Szczegółowe informacje na temat recyklingu produktu można uzyskać w urzędzie miasta lub gminy, w zakładzie utylizacji odpadów komunalnych albo tam gdzie towar został nabyty. Niniejszy wyrób i jego części należy utylizować zgodnie z zasadami ochrony środowiska.
Jeżeli naprawa wyeksploatowanej pompy nie będzie miała ekonomicznego uzasadnienia pompę należy zdemontować oddzielając od siebie części żeliwne, stalowe, miedziane, z tworzyw sztucznych i gumy. Uzyskane elementy przekazać do specjalistycznych zakładów zajmujących się przetwarzaniem i zagospodarowywaniem odpadów przemysłowych i zużytych urządzeń. Należy skorzystać z lokalnych publicznych lub prywatnych zakładów utylizacji odpadów.
Przekazanie zużytego sprzętu do punktów zajmujących się odzyskiem i ponownym użyciem przyczynia się do uniknięcia wpływu obecnych w sprzęcie szkodliwych składników na środowisko i zdrowie ludzi. W tym zakresie podstawową rolę spełnia każde gospodarstwo domowe.
Producent zastrzega sobie możliwość dokonania zmian rozwiązań technicznych zespołów oraz elementów opisanych i przedstawionych na rysunkach w tej Instrukcji Obsługi. Powielanie, druk, tłumaczenie – również fragmentów – niedozwolone jest bez pisemnej zgody.